



1. Lenkerschalter (R)
2. Motorstoppschalter "ENGINE STOP"
3. Vorderrad-Bremslichtschalter
4. Zündspule
5. Zündkerze
6. Gleichrichter/Spannungsregler
7. Sicherung
8. Batterie
9. Blinkrelais
10. Hinteres Blinklicht (R)
11. Schluß/Bremsleuchte
12. Hinteres Blinklicht (L)
13. Hinterrad-Bremslichtschalter
14. C.D.I.-Einheit
15. C.D.I.-Magnetzündler
16. Leerlaufschalter
18. Blinkerschalter "TURN"
19. Signalhornscharter "HORN"
20. Abblendlichtschalter "HI LOW"
21. Lichtschalter "OFF PO ON"
22. Lenkerschalter (L)
23. Vorderes Blicklicht (L)
24. Geschwindigkeitsmesserlampe
25. Fernlicht-Kontrollleuchte "HIGH BEAM"
26. Drehzahlmesserlampe
27. Blinkerkontrollleuchte "TURN"
28. Leerlaufkontrollleuchte "NEUTRAL"
29. Hauptschalter
30. Scheinwerfer
31. Zusatzleuchte
32. Vorderes Blinklicht (R)
33. Signalhorn

XT 600 43f